
ÚZEMNÍ PLÁN HRABŮVKA


BC 1
BC 2
BC 3
BC 4
K144
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
R1(SV)
NZ
NL
NP
NT
BV
SV
ZV
OV
OM
OS
VD
TZ
TI
RH
RI
ZS
K1
P1
ochranné pásmo 50 m nad terénem
ochranné pásmo 100 m nad terénem
OP GRANICE 50 / 100 KV
OP GRANICE 50 KV
OP GRANICE 100 KV
OP GRANICE 400 KV
OP GRANICE 220 KV
OP GRANICE 110 KV
OP GRANICE VTL PLYNOVODU
OP GRANICE VTL PLYNOVODU
OP GRANICE VTL PLYNOVODU